

BEDIENINGS APPARAAT CAMERASYSTEEM VH-4015

VH-5409



VH-5540



Zichthoek instellen:

Druk op "Rear" om de zichthoek naar achter te stellen

Druk op "Front" om de zichthoek naar voren te stellen

Zoom functie:

Druk op "Zoom-wide" om uit te zoomen

Druk op "Zoom-tele" om in te zoomen

Camera inschakelen:

Druk gedurende 2 seconden op "Zoom-tele" om de camera en monitor in te schakelen.

Camera uitschakelen:

Druk gedurende 10 seconden op "Zoom-wide" om de camera en monitor uit te schakelen.

Video kanaal omschakelen:

Druk gedurende 15 seconden op "Zoom-tele" om het video kanaal te wisselen.