

BEDIENUNGSGERÄT KRAN KAMERASYSTEM VH-4015

VH-5409



VH-5540



Blickwinkel einstellen:

Die "Rear" drücken um den blickwinkel der Kamera nach hinten zu stellen

Die "Front" drücken um den blickwinkel der Kamera nach vorne zu stellen

Zoom function:

Die "Zoom wide" drücken um aus zu zoomen

Die "Zoom tele" drücken um ein zu zoomen

Kamera einschalten:

Die "Zoom tele" während 2 Sekunden gedrückt halten um die Kamera und den Monitor einzuschalten

Kamera ausschalten:

Die "Zoom wide" während 10 Sekunden gedrückt halten um die Kamera und den Monitor auszuschalten

Video Kanal wechseln:

Der „Zoom Tele“ 15 sek. drücken um den Videokanal zu wechseln