Kosmonaut 7, 3824 MK Amersfoort (NL)
Office: +31 33 466 8938
WhatsApp: +31 6 1595 6105
Web: www.cranecamera.eu
E-mail: info@cranecamera.e

BEDIENINGS APPARAAT CAMERASYSTEEM VH-4010

VH-5409

VH-5540

Zichthoek instellen:

Druk op “Rear” om de zichthoek naar achter te stellen
Druk op “Front” om de zichthoek naar voren te stellen

Zoom functie:

Druk op “Zoom-wide“ om uit te zoomen
Druk op “Zoom-tele“ om in te zoomen

Camera inschakelen:

Druk gedurende 2 seconden op “Zoom-tele“ om de camera en monitor in te schakelen.

Camera uitschakelen:

Druk gedurende 10 seconden op “Zoom-wide“ om de camera en monitor uit te schakelen.

Video kanaal omschakelen:

Druk gedurende 15 seconden op “Zoom-tele“ om het video kanaal te wisselen.